

POINT DE CENTRE PRÉDALLE

Une prédalle est généralement coulée sur un coffrage métallique en usine ou sur le chantier (dite foraine), elle est d'une épaisseur de 6 à 8 cm et sert de coffrage pour le coulage de la dalle de compression

CENTRES


TÊTE DE PIEUVRE Ø85					
PTP			GTP		
					
H105 - Ø85			H90 - Ø85/140		
Référence	Colisage	Désignation	Référence	Colisage	Désignation
P03100	100	PTP lisse	P03140	50	GTP lisse
P03101	100	PTP operculée 4x Ø25, 16x Ø20, 4x Ø16	P03141	50	GTP operculée 1x Ø32, 2x Ø25, 11x Ø20, 2x Ø16

TÊTE DE PIEUVRE UNIVERSIB Ø100					
UNIVERSIB		UNIVERSIB rallongée		GTP UNIVERSIB	
					
H65 - Ø100		H85 - Ø100		H80 - Ø100/140	
Référence	Colisage	Référence	Colisage		Colisage
P0212000	100	P0212001	100	P0212140	50

CLIPSAGE DIRECT
SANS ADAPTATEUR
Ø100 SIB + Ø99C + Ø90A



MANCHON DE PRÉDALLE

MANCHON UNIVERSIB Ø100	
	opercule pour passage LIP
Montage point de centre en désoperculant partie supérieure Ø100. Opércules Ø16/20/25 pour passage direct ICTA	
P0212000	colisage 100

ADAPTATEURS					
Adaptateur UNIVERSIB Ø100		Adaptateur A Ø100/Ø99 C		Adaptateur A Ø100/Ø90 A	
					
désoperculer Ø100					
P0212021	colisage 100	P0030099	colisage 100	P0030901	colisage 100

CAP Ø99		ALB Ø90	
			

COUVERCLES DE POSE MANCHON PRÉDALLE

	P0039000	colisage 100		P0212021	colisage 100		P0029032	colisage 100		P0212020	colisage 100
			Utilisation pour prédalle H 80 mm						Ø100 casser les pattes		
									Ø60		

FIXATIONS POUR MONTAGE MANCHON SUR PRÉDALLE

	P02120	colisage 10		P0029902	colisage 100		P03120	colisage 1		P0212120	colisage 1
montage sur tous les couvercles en cassant opercule Ø63			tige plastique 330 mm pour attache sur ferrailage			montage direct sur point de centre Ø85 sans couvercle			montage direct sur manchon Ø100 sans couvercle		

Utilisation aimant : tenue et placage manchon optimum.